

راهنمای تنظیمات اتصال

از اینکه برای سرویس Asahi Net WiMAX 2+ درخواست دادید متشکریم.
برای شروع استفاده از WX04 لطفاً تنظیمات اتصال را مطابق مراحل ①-③ نشان داده شده در زیر، پیکربندی کنید.


① au IC card را در روتر قرار دهید

با مراجعه به مرحله 1.1 آماده سازی برای راه اندازی در راهنمای راه اندازی، au IC card را در روتر قرار دهید.
* راهنمای تنظیم موجود در جعبه به زبان ژاپنی است.
راهنمای انگلیسی تنظیمات در صفحه وب زیر موجود است.

<https://www.necplatforms.co.jp/support/wimax/wx04/manual.html>

② به وای فای متصل شوید

با مراجعه به مرحله 2.2 انجام اتصالات بی سیم (Wi-Fi) از طریق WPS و تنظیمات Wi-Fi با استفاده از عملکرد حرکت از Setup Wizard در راهنمای راه اندازی، دستگاه های خود (تلفن های هوشمند، رایانه ها و غیره) و روتر را به Wi-Fi متصل کنید.



言語設定 (Language) screen

نحوه تغییر به صفحه نمایش انگلیسی

روی (設定) Setting - تنظیمات در صفحه اصلی ضربه بزنید.

روی (メンテナンス) Maintenance - تعمیر و نگهداری ضربه بزنید تا به

صفحه تعمیر و نگهداری بروید.

روی (言語設定) 言語設定 (زبان) ضربه بزنید.

English [انگلیسی] را انتخاب کنید. صفحه نمایش به انگلیسی تغییر خواهد کرد.

③ روتر را روشن کنید و تنظیمات APN را پیکربندی کنید

با مراجعه به مراحل پیکربندی تنظیمات APN در پشت صفحه، تنظیمات APN را پیکربندی کنید.

* لطفاً قبل از شروع استفاده از روتر تنظیمات APN را پیکربندی کنید.


به پشت صفحه مراجعه کنید

تنظیمات کامل شده است

مراحل پیکربندی تنظیمات APN

* لطفاً قبل از شروع استفاده از روتر تنظیمات APN را پیکربندی کنید.

گام اول



دکمه پاور روتر را به آرامی فشار دهید. صفحه قفل شده ظاهر میشود. برای باز کردن قفل علامت قفل را به سمت مقابل بکشید.

گام دوم




صفحه اصلی ظاهر خواهد شد. روی Setting [تنظیمات] ضربه بزنید.

گام سوم



صفحه تنظیمات ظاهر می شود. در جهت فلش (۱) حرکت کنید و روی تنظیمات APN (۲) ضربه بزنید.

گام چهارم



صفحه تنظیمات APN ظاهر می شود. AND1 را انتخاب کنید. صبر کنید تا به صفحه اصلی بازگردید. * اگر از یک آدرس IP ثابت استفاده می کنید، AND2 را انتخاب کنید.

تنظیمات کامل شده است

اگر سوالی دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید:

پشتیبانی مشتریان فروشگاه اینترنتی آ اس پ

ساعات کاری: ۱۰ صبح تا ۱۸ بعد از ظهر، از شنبه تا چهارشنبه، به استثنای تعطیلات رسمی.

۰۲۱۷۷۲۸۱۲ - ۱۴

